



詰め替えインクの **Canon用 互換インクボトル** - 取扱説明書 -

2025年1月14日改訂

互換品について

ボトルの形状は純正品とは異なります。補充の際はボトルとタンクの色をよくご確認ください。

※インクを入れる前に※

プリンター側の操作に関してはプリンター本体の説明書をご確認ください。補充するインクの色が合っていることを確認し、入れ間違いにご注意ください。

つかいかた

STEP 1

カバーとフタを取り外します。

※形状は製造ロットにより異なる場合があります。



カバーを外したときにフタにインクがついている場合は、フタを外す必要はありません。「STEP3」へお進みください。



STEP 2

■フィルムが張られている場合：
カッターナイフ等を使い、ボトルのフチに沿ってフィルムを切り取り丸く穴を開けてフタを取り付けます。



■フィルムがない場合：
フタを取り付けます。

STEP 3

注入口へ差し込むと補充がはじまり、上限線に達すると止まります。プリンターのインク残量カウントをリセットして完了です。



商品の使い方は動画でも公開しています。

トラブルシューティング

印刷が擦れちゃった
どうしよう!

**お困り事は
ここで解決!**

スマホでスキャン!

よくある質問をチェック

チャット画面から
「商品トラブルシューティング」を選択

営業時間
10時~12時/13時~16時
(土日祝日休み)
チャットボットは24時間対応!

インクが入らない時は

真っすぐ抜き差し



ボールペンなど、**先が丸いもの**を蓋の外側から押し当てて、内側のシリコンに穴を開けてからご使用ください。